

SAMEBIKE

PRODUCT INSTRUCTION MANUAL



RS-A01

EN User Manual

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel utilisateur

ES Manuale de usuario

IT Manual dell'utente



<http://www.gzsamebike.com>

CONTENTS

- English.....1–11
- Deutsch.....12–22
- Francais..... 23–33
- Italiano..... 34–44
- Espanol 45–55

SAMEBIKE

Lithium Electric City
Mountain bicycle

User's Manual

Production license No : (粵)XK16-002-01025

Model : RS-A01



SAMEBIKE

The catalogue of lithium battery bike

1.Important Note	3
2.Unpacking and product specs	4
3.Product components	5
4.Method of Product assembly	6
Adjust handlebar and stem	6
Installing the front wheel	6
Assemble the Fender and headlight	7
The installation steps of the basket	7
Seat installation	7
Mounting pedal	8
The method of removing the battery	8
5.Product instruction	8
Charging method	8
LCD Display (functional instruction)	9
6.Preparation before riding	11
7.Warranty policy	11

1.Importing warning

- This manual include important safety performance information and service information. Please make sure you have read the following warning content before the first time you use our product.
- If you borrow your electric bicycle to other people, please let the user read this manual, it could help to decrease the risk of accident.
- Please wear a suitable and safe helmet before riding, please wear the clothes with fluorescent and reflective stripes when you ride at night Don't exceed speed limit, it is a main reason of traffic accident, we should abide by the traffic rule, we shouldn't exceed the speed limit.
- Don't touch the charging hole on the bike, or use metal touch it, otherwise, the accident will be caused by the transient short circuit of the current.
- Zero starting, braking frequent, driving against the wind, carrying people or anything, insufficient air pressure on the tires . All of these will use much electric energy, and then reduce the endurance mileage. If you want the best endurance mileage, please do something as follows :
 - 1) please use assist mode;
 - 2) on the premise of safety, don't brake frequently or use zero starting;
 - 3) Don't overload;
 - 4) Before riding, please check the pressure of the tire and supply enough pressure.
- Our Ebike should avoid prolonged exposure to the sun or rain, avoid storage in places with high temperature or corrosive gas, so as to avoid electroplating parts and paint surface by chemical corrosion and electrical parts damage, resulting in operational failure and accidents.
- Your current insurance business may not cover the situation you may encounter when riding an electric bike, please contact your insurance company or insurance broker for relevant consultation.
- According to the law in China, riding an electric bicycle or a three-wheeled Electric bike must reach the age of 16. If you use this product in other countries, please refer to the local laws and regulation.
- Bicycles are vehicles with certain risk fact factor, please be sure to abide by the traffic rules .At the same time, when emergency braking, brake the rear wheel first, then brake the front wheel, when cycling speed is too fast. There is a danger of tipping over if you brake the front wheel suddenly, please ride carefully.

2.Unapacking and product specs

Remove all package material, then inspect each item for any accident damage that may have occurred during shipping.You should find each of these items in your box:



ELECTRIC BIKE




TOOLS: LARGE WRENCH*2
ALLEN WRENCHS*4
SCREWDRIVER*1



BATTERY CHARGER

ITEM	SPECIFICATIONS
Model	RS-A01
Product Dimensions	186.5x75x124.5 (cm)
Package Dimensions	147x28x84 (cm)
Max Load	330 lbs (150kg)
Package Weight	77 lbs (35KG)
E Bike Weight	63.7 lbs (28.9kg)
Max Speed	25mph
Battery/Charger	input 100-240V 50/60Hz AC Plug; Output 54.6V2A DC2.1
Pedal-Assist Mode	Approx 50-62 miles (80-100km)
Pure Electric Mode	Approx 25-28 miles (40-45km)
Max Angle of Climb	14 degrees
Charging Time	5-7 hours
Tire Pressure	According to the actual information on the tire
Bell/Horn	Electric Horn Installed
USB Charging Port	Output Voltage 5V1A
Frame Material	6061 Aluminum Alloy
IP Level	Ip54

3.Product components



1. Handlebar

2. Display

3. LED Front light

4. Suspension Fork

5. Disc brake

6. Tire

7. Battery

8. Pedal

9. Crankset

10. Chain

11. Saddle

12. Seatpost

13. Motor

14. Flywheel

4. Method of product assembly

4.1 Adjust handlebar and stem



Remove 4 screws



Install the handlebar to adjust the direction



Tighten 4 screws to fix the handlebar

4.2 Installing the front wheel



Put the headlights and the front fender into the screws and tighten them



Prepare the front tires



Reverse the bike for easy installation



Install the side with the ebiked disc into the direction with the disc brake



Put the quick release handle into the tire



Tighten the spring and nut to the screw



After screwing to a certain strength, fasten the quick release handle in the direction of the arrow



Lock the quick release handle to complete the front wheel installation

4.3 Assemble the fender and headlight




Loosen the set screw
counterclockwise



Put in and tighten
the headlights and
front fender respectively



Install the headlights
and front fender



Fix the support iron frame
and twist the screws.

4.4 The installation steps of the basket



Take out the basket



Loosen the head screws,
align the basket screw
holes with the head screw
holes



Twist on the screw



Finally, headlights can be
installed under the basket

4.5 Seat installation



Loosen the quick release lever
according to the direction



Insert the seat tube in the
direction



After adjusting the seat
direction and height, lock
the quick release lever



Complete the seat installation

4.6 Mounting pedal



Prepare to pedal left and right



The pedal "R" is installed on one side of the chainring, and "L" is opposite to the chainring



Tighten the right pedal "R" clockwise



Tighten the left pedal "L" counterclockwise

4.7 The method of removing the battery



Turn the key clockwise to unlock the battery lock



Remove the battery upwards



Remove the battery

5. Product instruction

5.1 Charging method



Plug the charger into the power hole



The battery can also be removed for charging



Plug the charger into power supply



Red light shows the battery is charging, green light is full

5.2 LCD Display (functional instruction)

Functions

S1 meter offers a variety of features to meet your cycling needs, including:

- Intelligent electric power display
- Gear display
- Motor power indicator
- Speed display (including real-time speed, maximum speed, average speed)
- Mileage display (including single mileage and total mileage)
- Assist pushing control and display
- Cruise indication
- Highlight Control and Display
- Error code display
- USB connection indicator
- Bluetooth connection indicator
- Multiple parameter settings (such as: wheel diameter, speed limit, battery power setting and assist parameter setting, etc.)





◆Power on/off

After long pressing the power on/off button (⏻), the meter starts to work and turn on the working power of the controller. In the power-on state, long press the power-on/off button (⏻) to turn off the power. In the off state, the meter no longer uses the battery power, and the leakage current of the meter is less than 1uA. If the electric bike is not used for more than 10 minutes, the meter will automatically shut down.

◆Assist pushing mode

Press and hold the (⊖) button, and after 2 seconds, the electric bike will enter the state of electric assist pushing mode. Electric bike travel at a speed of less than 6 kilometers per hour. At the same time, the screen displays "🚲". Release the (⊖) button, the electric bike will stop the power output immediately and return to the state before assist pushing mode. (Cautions: Assist pushing mode can only be used when the user is pushing the electric bike. Do not use it while riding.)

◆Headlight control

Short press (⏻) button, make the controller turn on the headlights, dim the instrument backlight, and the screen display (🔦), short press (⏻) button again, to make the controller turn off the headlights, and the instrument backlight to return to brightness.

◆Power gear selection

Short press (+) or (⊖) button to switch the power gear of the electric bike and change the output power of the motor. The default output power range of the meter is 0-5, 0 is stop power output, 1 is the lowest power, 5 is the highest power. When reaching the 5th gear, press the (+) button again, the meter screen will still display 5, and flash 5 to indicate that the current is the highest gear. After the power-assisted downshift reaches the 0th gear, short press the (⊖) button again, the meter screen still displays 0, and 0 flashes to indicate that the current is the lowest gear. Meter startup default gear is 1.

◆Display interface switching

After the instrument is powered on, the instrument will display real-time speed (km/h) and total mileage (km) by default. Short press the (i) key to switch between the total mileage (km), single mileage (km), maximum speed (km/h) and average speed (km/h)



Total mileage



Single mileage



Average speed



Maximum speed

◆Error code display **ERROR**

When the electric bike electronic control system fails, the meter will display automatically. For the detailed definition of the error code, see attached Table 1.

(Cautions: When the error code is displayed, please troubleshoot the fault in time. After the fault occurs, the electric bike will not run normally.)

6. Notes

1. Before riding, please read the 《User's Manual》 carefully. Please check whether the parts in good condition to ensure the safety of your riding.
2. Please check the status of the vehicle. Please check the brake, wheel, handlebar, folding buckle, quick release part of the electric bike to make sure the electric bike has good status.
3. Please check the electrical system :To know whether the battery power is enough. if it is not enough, you need charge it as soon as possible.
4. Please check whether the brake system works properly. If it doe-sn't work properly, please stop using it, please contact the official customer service person.

7. Warranty policy

1. Users should operate in accordance with the product manual. In case of any performance fault caused by production quality, the company shall perform the obligations of the three guarantees in accordance with the provisions of relevant laws and regulations of the state
2. The company is still responsible for the after-sales service of the faults beyond three guarantees and the major components in the Three guarantees, but there will be a cost for repair.
3. If the battery replacement over the warranty time , Our company will be supply the battery by factory price. To ensure safety and not to pollute the environment the battery must be 1:1 recycling and return to the battery manufacturer

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Lithium-Elektrostadt
Mountainbike

Benutzerhandbuch

Produktionslizenz Nr.: (粵) XK16-002-01025

Modell : RS-A01



SAMEBIKE

Der Katalog der Lithium-Batterie Fahrrad

1. Wichtiger Hinweis	14
2. Auspacken und Produktspezifikationen	15
3. Produktbestandteile	16
4. Methode der Produktmontage	17
Lenker und Vorbaueinstellen	17
Einbau des Vorderrads	17
Schutzblech und Scheinwerfer montieren	18
Die Montageschritte des Korbes	18
Einbau des Sitzes	18
Pedal montieren	19
Die Methode zum Ausbau der Batterie	19
5. Produkthanweisung	19
Lademethode	19
LCD-Display (Funktionsanweisung)	20
6. Vorbereitung vor der Fahrt	22
7. Garantiepolitik	22

1. Warnung importieren

● Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zu Sicherheit und Leistung sowie Service-Informationen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Warnhinweise gelesen haben, bevor Sie unser Produkt zum ersten Mal benutzen.

● Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad an andere Person ausleihen, lassen Sie den Benutzer bitte dieses Handbuch lesen, es könnte helfen, das Unfallrisiko zu verringern.

● Bitte tragen Sie einen geeigneten und sicheren Helm vor der Fahrt, bitte tragen Sie die Kleidung mit fluoreszierenden und reflektierenden Streifen, wenn Sie in der Nacht fahren. Überschreiten Sie nicht die Geschwindigkeitsbegrenzung, es ist ein Hauptgrund für Verkehrsunfälle, wir sollten uns an die Verkehrsregeln halten, wir sollten die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht überschreiten.

● Berühren Sie nicht die Ladeöffnung am Fahrrad, oder verwenden Sie Metallberühren, sonst wird der Unfall durch den vorübergehenden Kurzschluss des Stroms verursacht werden.

● Kein Anfahren, häufiges Bremsen, Fahren gegen den Wind, Personen oder Ähnliches befördern, unzureichender Luftdruck auf den Reifen. All dies verbraucht viel elektrische Energie und reduziert dann die Ausdauerleistung. Wenn Sie die beste Ausdauerleistung erzielen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1) Bitte verwenden Sie den Assist-Modus
- 2) Aus Sicherheitsgründen sollten Sie nicht häufig bremsen oder den Nullstart verwenden
- 3) Überlasten Sie nicht
- 4) Prüfen Sie vor der Fahrt den Reifendruck und sorgen Sie für ausreichend Druck

● Unser Elektrofahrrad sollte nicht längere Zeit der Sonne oder dem Regen ausgesetzt werden, vermeiden Sie die Lagerung an Orten mit hohen Temperaturen oder korrosiven Gasen, um zu vermeiden, dass galvanische Teile und Lackoberflächen durch chemische Korrosion und elektrische Teile beschädigt werden, was zu Betriebsstörungen und Unfällen führt.

● Ihre derzeitige Versicherung deckt möglicherweise nicht die Situation ab, in der Sie mit einem Elektrofahrrad unterwegs sind. Bitte wenden Sie sich für eine entsprechende Beratung an Ihre Versicherungsgesellschaft oder Ihren Versicherungsmakler.

● Nach dem Gesetz in China muss das Fahren eines Elektrofahrrads oder eines dreirädrigen Elektrofahrrads das 16. Lebensjahr erreichen. Wenn Sie dieses Produkt in anderen Ländern verwenden, beachten Sie bitte die lokalen Gesetze und Vorschriften.

● Fahrräder sind Fahrzeugemiteinem gewissen Risikofaktor, bitte beachten Sie unbedingt die Verkehrsregeln. Zur gleichen Zeit, wenn Notbremsung, bremsen Sie zuerst das Hinterrad und dann das Vorderrad ab, wenn die Radgeschwindigkeit zu schnell ist. Es besteht die Gefahr des Umkippen, wenn Sie das Vorderrad plötzlich abbremsen, bitte fahren Sie vorsichtig.

2. Auspacken und Produktspezifikationen

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial und untersuchen Sie dann jeden Artikel auf eventuelle Unfallschäden, die während des Transports entstanden sein könnten.

Die folgenden Gegenstände sollten sich in Ihrem Karton befinden:



ELEKTROFAHRRAD




WERKZEUGE:
GROSSER SCHRAUBENSCHLÜSSEL*2
ALLENSCHRAUBENSCHLÜSSEL*4
SCHRAUBENDREHER*1



BATTERIELADEGERÄT

ARTIKEL	SPEZIFIKATIONEN
Modell	RS-A01
Produktabmessungen	186,5x75x124,5 (cm)
Paketabmessungen	147x28x84 (cm)
Maximale Belastung	330 lbs (150kg)
Gewicht des Pakets	77 lbs (35KG)
E Bike Gewicht	63,7 lbs (28,9kg)
Maximale Geschwindigkeit	25mph
Batterie/Ladegerät	Eingang 100-240 V 50/60 Hz AC-Stecker; Ausgabe 54,6V2A DC2, 1
Tretunterstützungs-Modus	Ca. 50-62 Meilen (80-100km)
Rein elektrischer Modus	Ca. 25-28 Meilen (40-45km)
Maximaler Steigungswinkel	14 Grad
Aufladezeit	5-7 Stunden
Reifendruck	Gemäß den aktuellen Angaben auf dem Reifen
Klingel/Hupe	Installierte elektrische Hupe
USB-Ladeanschluss	Ausgangsspannung 5V1A
Rahmen Material	6061 Aluminium-Legierung
IP-Stufe	Ip54

3. Produktkomponenten



1. Lenker
2. Anzeige
3. LED-Frontleuchte
4. Federgabel
5. Scheibenbremse
6. Bereifung
7. Batterie

8. Pedal
9. Kurbelgarnitur
10. Kette
11. Sattel
12. Sattelstütze
13. Motor
14. Schwungrad

4 .Methode der Produktmontage

4.1 Lenker und Vorbaueinstellen



4 Schraubenentfernen



Montieren Sie den Lenker, um die Richtungeinzustellen



Ziehen Sie die 4 Schrauben an, um den Lenkerzubefestigen.

4.2 Montage des Vorderrads



Setzen Sie die Scheinwerfer und den vorderen Kotflügel in die Schrauben und ziehen Sie sie fest



Bereiten Sie die Vorderreifen vor



Einfacher Einbaudurch-Umdrehen des Fahrrads



Installieren Sie die Seite mit der elektrischen Fahrradscheibe in die Richtung mit der Scheibenbremse



Setzen Sie den Schnellspanngriff in den Reifenein



Ziehen Sie die Feder und die Mutter an der Schraube fest



Nachdem Sie auf eine bestimmte Stärke geschraubt haben, befestigen Sie den Schnellverschlussgriff in Richtung des Pfeils



Verriegeln Sie den Schnellspanngriff, um den Einbau des Vorderrads abzuschließen. Installation

4.3 Montieren Sie den Kotflügel und den Scheinwerfer




Lösen Sie die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn



Setzen Sie die Scheinwerfer und den vorderen Kotflügel ein und ziehen Sie sie fest.



Montieren Sie die Scheinwerfer und das vordere Schutzblech



Befestigen Sie den Stützbugelrahmen und drehen Sie die Schrauben fest.

4.4 Die Installationsschritte des Korbes



Nimm den Korb heraus



Lösen Sie die Kopfschrauben, richten Sie die Korbschraubenlöcher mit den Kopfschraubenlöchern aus



An der Schraube drehen



Schließlich können die Scheinwerfer unter dem Korb installiert werden

4.5 Sitzmontage



Lösen Sie den Schnellspannhebel entsprechend der Richtung



Schieben Sie das Sitzrohr in die entsprechende Richtung



Nachdem Sie die Richtung und Höhe des Sitzes eingestellt haben, verriegeln Sie den Schnellspannhebel.



Schließen Sie den Sitzeinbau ab

4.6 Montage Pedal



Vorbereiten des linken und rechten Pedals



Das Pedal "R" wird auf einer Seite des Kettenblatts montiert, "L" auf der gegenüberliegenden Seite des Kettenblatts.



Ziehen Sie das rechte Pedal "R" im Uhrzeigersinn an.



Ziehen Sie das linke Pedal "L" gegen den Uhrzeigersinn an.

4.7 Die Methode zum Entfernen der Batterie



Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um das Batterieschloss zu entriegeln.



Entfernen Sie die Batterie nach oben



Entfernen Sie die Batterie

5. Anleitung zum Produkt

5.1 Aufladeverfahren



Stecken Sie das Ladegerät in den Stromanschluss



Der Akku kann zum Laden auch herausgenommen werden



Schließen Sie das Ladegerät an das Stromnetz an



Rotes Licht zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird, grünes Licht ist voll

5.2 LCD-Anzeige (Funktionsanweisung)

Funktionen

S1 Meter bietet eine Vielzahl von Funktionen, um Ihre Radsportbedürfnisse zu erfüllen, einschließlich:

- Intelligente Anzeige der elektrischen Leistung
- Ganganzeige
- Motorleistungsanzeige
- Geschwindigkeitsanzeige (einschließlich Echtzeitgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit)
- Kilometeranzeige (einschließlich Einzelkilometer und Gesamtkilometer)
- Assistieren beim Schieben der Steuerung und Anzeige
- Kreuzfahrt-Anzeige
- Highlight Steuerung und Anzeige
- Fehlercode-Anzeige
- USB-Verbindungsanzeige
- Blauzahn-Verbindungsanzeige
- Mehrere Parametereinstellungen (wie z. B. Raddurchmesser, Geschwindigkeitsbegrenzung, Einstellung der Batterieleistung und Einstellung der Unterstützungsparameter usw.)






- ①  Minus-Taste
- ②  Plus-Taste
- ③  Umschalt-Taste
- ④  Taste für Scheinwerfer
- ⑤  Ein/Aus-Taste


◆ Strom ein/aus

Nachlangem Drücken der Ein/Aus-Taste (⑤), das Messgerät beginnt zu arbeiten und schaltet die Stromversorgung des Controllers ein. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand lange auf die Ein-/Aus-Taste (⑤), um das Gerät aus zu schalten. Im ausgeschalteten Zustand verbraucht das Messgerät keinen Batteriestrom mehr, und der Leckstrom des Messgeräts beträgt weniger als 1 µA. Wenn das Elektrofahrzeug mehr als 10 Minuten lang nicht benutzt wird, schaltet sich das Messgerät automatisch ab.

◆ Schiebehilfe-Modus

Drücken und halten Sie die Taste (②), und nach 2 Sekunden geht das Elektrofahrzeug in den Modus "Schieben mit elektrischer Unterstützung" über. Das Elektrofahrzeug fährt mit einer Geschwindigkeit von weniger als 6 Kilometern pro Stunde. Gleichzeitig erscheint auf dem Bildschirm die Anzeige "  ". Lassen Sie die Taste (②), stoppt das Elektrofahrzeug sofort die Leistungsabgabe und kehrt in den Zustand vor dem Unterstützungsschiebemodus zurück. (Vorsicht: Der Schiebehilfe-Modus kann nur verwendet werden, wenn der Benutzer das Elektrofahradschiebt. Verwenden Sie ihn nicht während der Fahrt).

◆ Kontrolle der Scheinwerfer

Kurz drücken Taste (④) schaltet das Steuergerät die Scheinwerfer ein, dimmt die Hintergrundbeleuchtung der Instrumente und die Bildschirmanzeige (). Kurz drücken Taste (④), damit das Steuergerät die Scheinwerfer ausschaltet und die Hintergrundbeleuchtung der Instrumente wieder hell wird.

◆ Auswahl der Leistungsstufe

Kurz drücken (②) oder (①) Taste, um den Gang des Elektrofahrads zu schalten und die Ausgangsleistung des Motors zu ändern. Der Standard-Ausgangsleistungsbereich des Messgeräts ist 0-5, 0 ist Stoppleistung, 1 ist die niedrigste Leistung, 5 ist die höchste Leistung. Wenn Sie den 5. Gang erreicht haben, drücken Sie die Taste (②) erneut, zeigt das Display immer noch 5 an und blinkt 5, um anzuzeigen, dass dies der höchste Gang ist. Nachdem die Servounterstützung den 0. Gang erreicht hat, drücken Sie kurz die (①) Taste erneut, wird auf dem Bildschirm des Messgeräts immer noch 0 angezeigt, und 0 blinkt, um anzuzeigen, dass der Strom den niedrigsten Gang hat. Beim Einschalten des Messgeräts ist der Standardgang 1.

◆ Umschalten der Anzeigeschnittstelle

Nach dem Einschalten des Geräts zeigt das Gerät standardmäßig die Echtzeitgeschwindigkeit (km/h) und den Gesamtkilometerstand (km) an. Drücken Sie kurz die Taste (①) zum Umschalten zwischen Gesamtkilometerstand (km), Einzelkilometerstand (km), Höchstgeschwindigkeit (km/h) und Durchschnittsgeschwindigkeit (km/h).



Gesamtkilometerstand



Einzelmeilenzahl



Durchschnittsgeschwindigkeit



Maximale Geschwindigkeit

◆ Fehlercode-Anzeige **ERROR**

Wenn das elektronische Kontrollsystem des Elektrofahrads ausfällt, wird das Messgerät automatisch angezeigt. Die detaillierte Definition des Fehlercodes finden Sie in der beigefügten Tabelle 1.

(Vorsicht: Wenn der Fehlercode angezeigt wird, beheben Sie den Fehler bitte rechtzeitig. Nachdem der Fehler auftritt, läuft das Elektrofahrzeug nicht normal.)

6. Hinweise

1. Bitte lesen Sie vor der Fahrt das 《Benutzerhandbuch》 sorgfältig durch. Bitte überprüfen Sie, ob die Teile in gutem Zustand sind, um die Sicherheit Ihrer Fahrt zu gewährleisten.
2. Bitte überprüfen Sie den Zustand des Fahrzeugs. Bitte überprüfen Sie die Bremse, das Rad, den Lenker, die Faltschnalle und den Schnellverschluss des Elektrofahrrads, um sicherzustellen, dass das Elektrofahrrad in gutem Zustand hat.
3. Bitte überprüfen Sie die elektrische Anlage: Um zu wissen, ob die Batterieleistung ausreichend ist. Wenn sie nicht ausreicht, müssen Sie sie so schnell wie möglich aufladen.
4. Bitte prüfen Sie, ob das Bremssystem ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es nicht richtig funktioniert, benutzen Sie es bitte nicht mehr, sondern wenden Sie sich an den offiziellen Kundendienst.

7. Garantiepolitik

1. Benutzer sollten in Übereinstimmung mit dem Produkthandbuch arbeiten. Im Falle eines Leistungsfehlers, der durch die Produktionsqualität verursacht wird, erfüllt das Unternehmen die Verpflichtungen gemäß den Bestimmungen der einschlägigen Gesetze und Vorschriften des Staates.
2. Das Unternehmen ist nach wie vor für den Kundendienst bei Fehlern, die über die drei Garantien hinausgehen, und für die wichtigsten Komponenten innerhalb der drei Garantien verantwortlich, aber es fallen Kosten für die Reparatur an.
3. Wenn der Batteriewechsel über die Garantiezeit hinausgeht, wird unsere Firma die Batterie zum Fabrikpreis liefern. Um die Sicherheit zu gewährleisten und die Umwelt nicht zu verschmutzen, muss die Batterie 1:1 recycelt und an den Batteriehersteller zurückgegeben werden.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Ville é lectrique au lithium
V é lo de montagne

Manuel de l'utilisateur

Num é ro de licence de production: (粤) XK16-002-01025

Mod è le : RS-A01



SAMEBIKE

Le catalogue des vélos à batterie au lithium

1. Remarque importante	25
2. Déballage et caractéristiques du produit	26
3. Composants du produit	27
4. Méthode d'assemblage du produit	28
Régler le guidon et la potence	28
Installer la roue avant	28
Assembler le garde-boue et le phare	29
Les étapes de l'installation du panier	29
Installation du siège	29
Montage de la pédale	30
La méthode de retrait de la batterie	30
5. Instructions sur le produit	30
Méthode de chargement	30
Écran LCD (instruction fonctionnelle)	31
6. Préparation avant l'équitation	33
7. Politique de garantie	33

1. Avertissement d'importation

- Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité, les performances et l'entretien. Veuillez vous assurer que vous avez lu les avertissements suivants avant la première utilisation de notre produit.
- Si vous empruntez votre vélo électrique à d'autres personnes, veuillez laisser l'utilisateur lire ce manuel, cela pourrait aider à réduire le risque d'accident.
- Portez un casque adapté et sûr avant de rouler, portez des vêtements avec des bandes fluorescentes et réfléchissantes lorsque vous roulez la nuit. Ne dépassez pas la limite de vitesse, c'est la principale raison des accidents de la route, nous devons respecter le code de la route, nous ne devons pas dépasser la limite de vitesse.
- Ne touchez pas le trou de chargement sur le vélo, ou utilisez du métal pour le toucher, sinon, l'accident sera causé par le court-circuit transitoire du courant.
- Démarrage à zéro, freinage fréquent, conduite contre le vent, transport de personnes ou d'objets, pression d'air insuffisante dans les pneus. Tous ces éléments consomment beaucoup d'énergie électrique et réduisent le kilométrage d'endurance. Si vous souhaitez obtenir le meilleur kilométrage d'endurance, veuillez procéder comme suit:
 - 1) veuillez utiliser le mode d'assistance
 - 2) sur la base de la sécurité, ne freinez pas fréquemment ou n'utilisez pas de démarrage zéro
 - 3) Ne surchargez pas
 - 4) Avant de rouler, veuillez vérifier la pression du pneu et fournir suffisamment de pression
- Notre vélo électrique doit éviter l'exposition prolongée au soleil ou à la pluie, éviter le stockage dans des endroits à haute température ou de gaz corrosif, afin d'éviter les pièces de galvanisation et la surface de la peinture par la corrosion chimique et les dommages des pièces électriques, résultant en une défaillance opérationnelle et des accidents.
- Votre entreprise d'assurance actuelle peut ne pas couvrir la situation que vous pourriez rencontrer lorsque vous conduisez un vélo électrique, veuillez contacter votre compagnie d'assurance ou votre courtier d'assurance pour une consultation pertinente.
- Selon la loi en Chine, la conduite d'un vélo électrique ou d'un vélo électrique à trois roues doit atteindre l'âge de 16 ans. Si vous utilisez ce produit dans d'autres pays, veuillez vous référer aux lois et réglementations locales.
- Les bicyclettes sont des véhicules présentant certains facteurs de risque, veuillez vous assurer de respecter le code de la route. En même temps, en cas de freinage d'urgence, freinez d'abord la roue arrière, puis la roue avant, lorsque la vitesse du vélo est trop rapide. Il y a un risque de basculement si vous freinez la roue avant soudainement, veuillez rouler prudemment.

2. Déballage et spécifications du produit

Retirez tous les éléments de l'emballage, puis inspectez chaque article pour vérifier qu'il n'a pas subi de dommages accidentels pendant le transport. Vous devriez trouver chacun des éléments suivants dans votre boîte:



VÉLO ÉLECTRIQUE




OUTILS: GRANDE CLÉ *2
CLÉS ALLEN *4
CLÉ À MOLETTE *1



CHARGEUR DE BATTERIE

ARTICLE	SPÉCIFICATIONS
Modèle	RS-A01
Dimensions du produit	186,5x75x124,5 (cm)
Dimensions de l'emballage	147x28x84 (cm)
Charge maximale	330 lbs (150kg)
Poids du colis	77 lbs (35KG)
Poids du vélo électrique	63,7 lbs (28,9kg)
Vitesse maximale	25mph
Batterie / Chargeur	entrée 100-240V 50/60Hz AC Plug; Sortie 54,6V2A DC2,1
Mode d'assistance au pédalage	Environ 50-62 milles (80-100 km)
Mode électrique pur	Environ 25-28 milles (40-45 km)
Angle de montée maximum	14 degrés
Temps de charge	5-7 heures
Pression des pneus	Selon les informations réelles sur le pneu
Cloche / Klaxon	Klaxon électrique installé
Port de charge USB	Tension de sortie 5V1A
Matériau du cadre	Alliage d'aluminium 6061
Niveau IP	Ip54

3. Composants du produit



1. Guidon

2. Affichage

3. Feu avant à DEL

4. Fourche de suspension

5. Frein à disque

6. Pneu

7. Batterie

8. Pédale

9. Pédaalier

10. Chaîne

11. Selle

12. Tige de selle

13. Moteur

14. Volant

4. Méthode d'assemblage du produit

4.1 Régler le guidon et la potence



Retirer 4 vis



Installer le guidon pour régler la direction



Serrer les 4 vis pour fixer le guidon

4.2 Installation de la roue avant



Mettez les phares et le garde-boue avant dans les vis et serrez-les



Préparer les pneus avant



Inversez le vélo pour une installation facile




Installez le côté avec le disque de vélo électrique dans la direction avec le frein à disque



Mettez la poignée de dégagement rapide dans le pneu



Serrer le ressort et l'écrou à la vis



Après avoir vissé à une certaine force, fixez la poignée à dégagement rapide dans le sens de la flèche



Verrouillez la poignée de dégagement rapide pour terminer l'installation de la roue avant

4.3 Assembler le garde-boue et le phare




Desserrez la vis réglée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



Mettez et serrez les phares et l'aile avant respectivement



Installez les phares et l'aile avant



Fixez le cadre en fer de support et tordez les vis.

4.4 Les étapes d'installation du panier



Retirer le panier



Desserrez les vis de tête, alignez les trous de vis du panier avec les trous de vis de tête.



Tournez sur la vis



Enfin, les phares peuvent être installés sous le panier.

4.5 Installation du siège



Desserrez le levier de dégagement rapide selon la direction



Insérez le tube de selle dans le sens



Après avoir réglé la direction et la hauteur du siège, verrouillez le levier de dégagement rapide



Terminer l'installation du siège

4.6 Pédale de montage



Préparez-vous à pédaler à gauche et à droite



La pédale "R" est installée sur un côté du plateau, et "L" est à l'opposé du plateau.




Serrez la pédale droite "R" dans le sens des aiguilles d'une montre.



Serrez la pédale gauche "L" dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

4.7 La méthode de retrait de la batterie



Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la batterie.



Retirez la batterie vers le haut



Retirer la batterie

5. Instruction du produit

5.1 Méthode de chargement



Branchez le chargeur dans le trou d'alimentation



La batterie peut également être retirée pour le chargement



Branchez le chargeur sur le bloc d'alimentation



Le voyant rouge indique que la batterie est en charge, le voyant vert est plein

5.2 Écran LCD (instruction fonctionnelle)

Fonctions

Le compteur S1 offre une variété de fonctionnalités pour répondre à vos besoins en matière de cyclisme, notamment:

- Affichage intelligent de l'alimentation électrique
- Affichage de l'engrenage
- Indicateur de puissance du moteur
- Affichage de la vitesse (y compris la vitesse en temps réel, la vitesse maximale, la vitesse moyenne)
- Affichage du kilométrage (y compris le kilométrage unique et le kilométrage total)
- Contrôle et affichage de la poussée d'assistance
- Indicateur de croisière
- Contrôle et affichage de la lumière
- Affichage du code d'erreur
- Indicateur de connexion USB
- Indicateur de connexion Bluetooth
- Réglages de paramètres multiples (tels que : diamètre de la roue, limite de vitesse, réglage de la puissance de la batterie et réglage des paramètres d'assistance, etc.)

Kilométrage individuel,
Kilométrage total,
Vitesse maximale,
Vitesse moyenne

Affichage de
la puissance

Affichage du
code d'erreur

Affichage de la mise en évidence,
indicateur de connexion Bluetooth,
indicateur de connexion USB

Vitesse en
temps réel





Vitesse

Affichage de
l'aide à l'embrayage



Indication de
vitesse de croisière








- ①  Touche moins
- ②  Touche plus
- ③  Touche à bascule
- ④  Touche phare
- ⑤  Touche marche/arrêt

◆ Mise en marche/arrêt




Après une longue pression sur le bouton marche/arrêt , le compteur commence à fonctionner et allume la puissance de travail du contrôleur. À l'état sous tension, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour  mettre l'appareil hors tension. À l'état éteint, le compteur n'utilise plus l'énergie de la batterie, et le courant de fuite du compteur est inférieur à 1uA. Si le vélo électrique n'est pas utilisé pendant plus de 10 minutes, le compteur s'éteint automatiquement.

◆ Mode d'assistance à la poussée





Appuyez et maintenez le bouton , et après 2 secondes, le vélo électrique entrera dans l'état d'assistance électrique en mode poussée. Le vélo électrique se déplace à une vitesse inférieure à 6 kilomètres par heure. En même temps, l'écran affiche "  ". Relâchez le bouton , le vélo électrique arrête immédiatement la production de puissance et revient à l'état antérieur au mode d'assistance à la poussée.

(Attention: Le mode d'assistance à la poussée ne peut être utilisé que lorsque l'utilisateur pousse le vélo électrique. Ne pas l'utiliser en roulant.)


◆ Contrôle des phares

Presse courte  bouton, faire en sorte que le contrôleur allume les phares, réduise le rétro-éclairage des instruments et l'affichage de l'écran.  presse courtes bouton  de nouveau, pour que le contrôleur éteigne les phares, et que le rétro-éclairage des instruments redevienne lumineux.

◆ Sélection du rapport de puissance

Presse courte ou le bouton   permet de changer la vitesse du vélo électrique et de modifier la puissance du moteur. La plage de puissance de sortie par défaut du compteur est de 0 à 5, 0 est l'arrêt de la sortie de puissance, 1 est la puissance la plus faible, 5 est la puissance la plus élevée. Lorsque vous atteignez la 5e vitesse, appuyez à nouveau sur le bouton , l'écran du compteur affiche toujours 5, et clignote 5 pour indiquer que le rapport actuel est le plus élevé. Lorsque la rétrogradation assistée atteint le rapport 0, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton , l'écran du compteur affiche toujours 0, et 0 clignote pour indiquer que le courant est la vitesse la plus basse. Le rapport par défaut au démarrage du compteur est 1.

◆ Commutation de l'interface d'affichage

Après la mise sous tension de l'instrument, ce dernier affiche par défaut la vitesse en temps réel (km/h) et le kilométrage total (km). Appuyez brièvement sur la touche  pour basculer entre le kilométrage total (km), le kilométrage individuel (km), la vitesse maximale (km/h) et la vitesse moyenne (km/h).



Kilométrage total



Kilométrage unique



Vitesse moyenne



Vitesse maximum

◆ Affichage du code d'erreur **ERR0R**

En cas de défaillance du système de contrôle électronique du vélo électrique, le compteur s'affiche automatiquement. Pour la définition détaillée du code d'erreur, voir le tableau 1 ci-joint.

(Attention: Lorsque le code d'erreur est affiché, veuillez résoudre le problème à temps. Après l'apparition du défaut, le vélo électrique ne fonctionnera pas normalement.)

6. Remarques

1. Avant de rouler, veuillez lire attentivement le «Manuel d'utilisation» . Veuillez vérifier si les pièces sont en bon état pour assurer la sécurité de votre conduite.
2. Veuillez vérifier l'état du véhicule. Veuillez vérifier le frein, la roue, le guidon, la boucle de pliage, la partie à libération rapide du vélo électrique pour vous assurer que le vélo électrique est en bon état.
3. Veuillez vérifier le système électrique : Pour savoir si la puissance de la batterie est suffisante. Si elle ne l'est pas, vous devez la recharger dès que possible.
4. Veuillez vérifier si le système de freinage fonctionne correctement. S'il ne fonctionne pas correctement, veuillez cesser de l'utiliser et contacter le service clientèle officiel.

7. Politique de garantie

1. Les utilisateurs doivent fonctionner conformément au manuel du produit. En cas de défaut de performance causé par la qualité de la production, la société exécutera les obligations des trois garanties conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents de l'État.
2. L'entreprise reste responsable du service après-vente des défauts au-delà des trois garanties et des principaux composants dans les trois garanties, mais il y aura un coût pour la réparation.
3. Si le remplacement de la batterie pendant la période de garantie, notre société fournira la batterie au prix d'usine. Pour garantir la sécurité et ne pas polluer l'environnement, la batterie doit être recyclée 1:1 et renvoyée au fabricant de la batterie.

EPAC EN 15194



**GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD**

Address:NO.1 Factory,Xiling,HuaShan
town,HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Cittàelettrica al litio
Bicicletta da montagna

Manuale d'uso

Licenza di produzione n.: (粤) XK16-002-01025

Modello: RS-A01



SAMEBIKE

Il catalogo delle bici con batterie al litio

1. Nota importante	3
2. Disimballaggio e specifiche del prodotto	4
3. Componenti del prodotto	5
4. Metodo di assemblaggio del prodotto	6
Regolare manubrio e attacco manubrio	6
Montaggio della ruota anteriore	6
Assemblare il parafrangente e il faro	7
Le fasi di installazione del cestello	7
Pedale di montaggio	7
Il metodo per rimuovere la batteria	8
Installazione del sedile	8
5. Istruzioni sul prodotto	8
Metodo di ricarica	8
Display LCD (istruzioni funzionali)	9
6. Preparazione prima della guida	11
7. Politica di garanzia	11

1. Avviso di importazione

● Questo manuale include importanti informazioni sulle prestazioni di sicurezza e informazioni sul servizio. Assicuratevi di aver letto il seguente contenuto di avviso prima della prima volta che usi il nostro prodotto.

● Se prendi in prestito la tua bicicletta elettrica ad altre persone, ti preghiamo di lasciare l'utente leggere questo manuale, potrebbe aiutare a ridurre il rischio di incidenti.

● Si prega di indossare un casco adatto e sicuro prima di guidare, si prega di indossare i vestiti con strisce fluorescenti e riflettenti quando si guida di notte. Non superare il limite di velocità, è un motivo principale di incidenti stradali, dovremmo rispettare la regola del traffico, non dovremmo superare il limite di velocità.

● Non toccare il foro di ricarica sulla bici, o usare il metallo toccalo, altrimenti l'incidente sarà causato dal cortocircuito transitorio della corrente.

● Avviamento zero, frenate frequenti, guida controvento, trasporto di persone o altro, pressione d'aria insufficiente sui pneumatici. Tutti questi fattori con un consumo di molta energia elettrica e riducono la durata del chilometraggio. Se si desidera ottenere la migliore durata chilometrica, si consiglia di procedere come segue:

- 1) utilizzare la modalità di assistenza
- 2) per motivi di sicurezza, non frenare frequentemente e non utilizzare l'avviamento a zero.
- 3) Non sovraccaricare
- 4) Prima della guida, controllare la pressione del pneumatico e fornire una pressione sufficiente.

● La nostra bicicletta elettrica deve evitare l'esposizione prolungata al sole o alla pioggia, evitare lo stoccaggio in luoghi ad alta temperatura o con gas corrosivi, in modo da evitare parti galvaniche e la superficie della vernice da corrosione chimica e danni alle parti elettriche, con conseguente guasto operativo e incidenti.

● La vostra attuale assicurazione potrebbe non coprire le situazioni in cui potreste imbattervi quando utilizzate una bicicletta elettrica; contattate la vostra compagnia assicurativa o il vostro broker assicurativo per una consulenza in merito.

● Secondo la legge cinese, per guidare una bicicletta elettrica o una bicicletta a tre ruote è necessario aver compiuto 16 anni. Se si utilizza questo prodotto in altri Paesi, fare riferimento alle leggi e alle normative locali.

● Le biciclette sono veicoli con un certo fattore di rischio, si prega di rispettare le regole del traffico. Allo stesso tempo, quando si effettua una frenata di emergenza, si frena prima la ruota posteriore e poi la ruota anteriore, quando la velocità della bicicletta è troppo alta. C'è il pericolo di ribaltamento se si frena improvvisamente la ruota anteriore, si prega di guidare con attenzione.

2. Disimballaggio e specifiche del prodotto

Rimuoveretutto il materiale del pacco, quindiispezionareogniarticolo per eventualidanni da incidenteteche- potrebbeoessersiverificatidurante la spedizione. Dovrestitrovareciascuno di questiarticolinellatuascato:



BICICLETTA ELETTRICA




STRUMENTI: CHIAVE GRANDE *2
CHIAVI A BRUGOLA *4
CACCIAVITE*1



CARICABATTERIE

ARTICOLO	ESPECIFICACIONES
Modello	RS-A01
Dimensioni del prodotto	186,5x75x124,5 (cm)
Dimensionidellaconfezione	147x28x84 (cm)
Caricomassimo	330 lbs (150kg)
Peso dellaconfezione	77 lbs (35KG) 63,
Peso dellabiciclettaelettrica	7 lbs (28,9kg)
Velocitàmassima	25mph
Batteria / Caricabatteria	ingresso 100-240 V 50/60 Hz Spina CA; Uscita 54.6 V2 A CC 2.1
Modalità a pedalataassistita	Circa 50-62 miglia (80-100 km)
Modalitàelettricapura	Circa 25-28 miglia (40-45 km)
Angolo di salitamassimo	14 gradi
Tempo di ricarica	5-7 ore
Pressione del pneumatico	Secondo le informazionerealisulpneumatico
Campana / Corno	Clacsonelettricoinstallato
Porta di ricarica USB	Tensione di uscita 5V1A
Materiale del telaio	Lega di alluminio 6061
Livello IP	Ip54

3. Componenti del prodotto



1. Manubrio

2. Display

3. Luce anteriore a LED

4. Forcella di sospensione

5. Freno a disco

6. Pneumatici

7. Batteria

8. Pedale

9. Guarnitura

10. Catena

11. Sella

12. Reggisella

13. Motore

14. Volano

4. Metodo di assemblaggio del prodotto

4.1 Regolare manubrio e attaccomanubrio



Rimuovere le 4 viti



Installare il manubrio per regolarne la direzione



Stringere le 4 viti per fissare il manubrio

4.2 Installazione della ruota anteriore



Inserire i fari e il parafrangoa-
nteriore nelle viti e stringerle.



Preparare i pneumatici anteriori



Invertire la bicicletta per
facilitare l'installazione



Installare il lato con il disco
della bicicletta elettrica nella
direzione del freno a disco.



Inserire la maniglia a
sganciarapido nel pneumatico



Serrare la molla e il dado
alla vite



Dopo aver avvitato con
un'certa forza, fissare la
maniglia a sganciarapido
in direzione della freccia



Bloccare la maniglia di s-
ganciarapido per
completare l'installazione della
ruota anteriore.

4.3 Assemblare il parafango e il faro




Allentare la vite di fermo in senso antiorario



Inserire e serrare rispettivamente i fari e il parafango anteriore



Installare i fari e il parafango anteriore



Fissare il telaio di supporto in ferro e avvitare le viti.

4.4 Le fasi di installazione del cestello



Tirare fuori il cestino



Allentare le viti della testa, allineare i fori delle viti del cestello con i fori delle viti della testa



Torsione sulla vite



Infine, i fari possono essere installati sotto il cestello

4.5 Installazione del sedile



Allentare la leva di sgancio rapido in base alla direzione



Inserire il tubo sella nella direzione



Dopo aver regolato la direzione e l'altezza del sedile, bloccare la leva di sgancio rapido



Completare l'installazione della sella

4.6 Pedale di montaggio



Prepararsi a pedalare a destra e a sinistra



Il pedale "R" è installato su un lato dell'ingranaggio e "L" è opposto all'ingranaggio.




Serrare il pedale destro "R" in senso orario.



Serrare il pedale sinistro "L" in senso antiorario.

4.7 Il metodo di rimozione della batteria



Ruotare la chiave in senso orario per sbloccare il bloccobatteria



Rimuovere la batteria verso l'alto



Rimuovere la batteria

5. Istruzioni sul prodotto

5.1 Metodo di ricarica



Collegare il caricabatterie al foro di alimentazione



La batteria può anche essere rimossa per la ricarica



Collegare il caricabatterie all'alimentatore



La luce rossa mostra che la batteria è in carica, la luce verde è piena

5.2 Display LCD (istruzionifunzionali)

Funzioni

S1 meter offre unavarietà di funzioni per soddisfare le tue esigenze di ciclismo, tra cui:



- Display elettrico intelligente
- Visualizzazione dell'ingranaggio
- Indicatore di potenza del motore
- Visualizzazione della velocità (inclusa velocità in tempo reale, velocità massima, velocità media)
- Visualizzazione del chilometraggio (compreso il chilometraggio singolo e il chilometraggio totale)
- Assista il controllo e il display della spinta
- Indicazione di crociera
- Evidenzia controllo e visualizzazione
- Visualizzazione del codice di errore
- Indicatore di connessione USB
- Indicatore di connessione Bluetooth
- Impostazioni di parametri multipli (ad esempio: diametro della ruota, limite di velocità, impostazione della potenza della batteria e impostazione dei parametri di assistenza, ecc.)








- ①  Tasto meno
- ②  Tasto più
- ③  Tasto a levetta
- ④  Tasto fari
- ⑤  eTasto accensione/ spegnimento

◆ Accensione/spegnimento

Dopo aver premuto a lungo il pulsante di accensione/spegnimento  , lo strumento inizia a funzionare e accende l'alimentazione del controller. Nello stato di accensione, premere a lungo il pulsante di accensione/  spegnimento per spegnere l'alimentazione. Nello stato spento, il misuratore non utilizza più la carica della batteria e la corrente di dispersione del misuratore è inferiore a 1uA. Se la bicicletta non viene utilizzata per più di 10 minuti, il contatore si spegne automaticamente.





◆ Modalità di spinta assistita

Tenere premuto il pulsante  , e dopo 2 secondi, la bicicletta elettrica entrerà in modalità di spinta con assistenza elettrica. La bicicletta elettrica viaggia a una velocità inferiore a 6 chilometri all'ora. Allo stesso tempo, lo schermo visualizza "  ". Rilascia il pulsante  , la bicicletta interromperà immediatamente l'uscita di potenza e tornerà allo stato prima della modalità di pressione assistita. (Attenzione: La modalità di spinta assistita può essere utilizzata solo quando l'utente spinge la bicicletta elettrica. Non utilizzarla durante la guida.)


◆ Controllo del faro

Pressione breve del pulsante  di accensione della centralina fa accendere i fari, oscura la retroilluminazione dell'istrumentazione e la visualizzazione dello schermo  , Pressione breve di nuovo il pulsante  , per far sì che la centralina spenga i fari e che la retroilluminazione dell'istrumentazione torni all'aluminosità.

◆ Selezione della marcia di potenza

Pressione breve del pulsante  per  cambiare la potenza della bicicletta e cambiare la potenza in uscita del motore. La gamma di potenza di uscita predefinita dello strumento è 0-5, 0 è la potenza di arresto, 1 è la potenza più bassa, 5 è la potenza più alta. Quando si raggiunge la 5a marcia, premere il tasto di nuovo il pulsante  , lo schermo del misuratore visualizzerà ancora 5 e lampeggerà 5 per indicare che la corrente è la marcia più alta. Dopo che il downshift servoassistito raggiunge la 0a marcia, premere brevemente il tasto di nuovo il pulsante  , lo schermo del misuratore visualizza ancora 0 e 0 lampeggia per indicare che la corrente è la marcia più bassa. L'ingranaggio predefinito di avvio del contatore è 1.

◆ Commutazione dell'interfaccia di visualizzazione

Dopo l'accensione dello strumento, lo strumento visualizzerà la velocità in tempo reale (km/h) e il chilometraggio totale (km) per impostazione predefinita. Premere brevemente  il per passare dal chilometraggio totale (km) al chilometraggio singolo (km), dalla velocità massima (km/h) alla velocità media (km/h).



Chilometraggio totale



Chilometraggio singolo



Velocità media



Velocità massima

◆ Visualizzazione del codice di errore **ERROR**

Quando il sistema di controllo elettronico della bicicletta si guasta, il contatore verrà visualizzato automaticamente. Per la definizione dettagliata del codice di errore, vedere la Tabella 1 allegata.

(Avvertenze: quando viene visualizzato il codice di errore, risolvere il problema in tempo. Dopo che è verificato il guasto, la bicicletta non funzionerà normalmente.)

6. Note

1. Prima di guidare, leggi attentamente il «Manuale dell'utente». Si prega di verificare se le parti sono in buone condizioni per garantire la sicurezza della guida.
2. Si prega di controllare lo stato del veicolo. Si prega di controllare il freno, la ruota, il manubrio, la fibbia pieghevole, la parte a sgancio rapido della bicicletta elettrica per assicurarsi che la bicicletta abbia un buon stato.
3. Si prega di controllare l'impianto elettrico: per sapere se la carica della batteria è sufficiente. se non è abbastanza, è necessario caricarlo il prima possibile.
4. Si prega di verificare se l'impianto frenante funziona correttamente. Se non funziona correttamente, si prega di smettere di usarlo, si prega di contattare la persona ufficiale del servizio clienti.

7. Politica di garanzia

1. Gli utenti devono operare in conformità con il manuale del prodotto. In caso di qualsiasi difetto di prestazione causato dalla qualità della produzione, la società deve adempiere agli obblighi delle treganze in conformità con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti pertinenti dello stato.
2. L'azienda è ancora responsabile del servizio post vendita e i guasti oltre le treganze e dei componenti principali nelle treganze, ma la riparazione sarà a pagamento.
3. If la sostituzione della batteria oltre il tempo di garanzia, la nostra azienda fornirà la batteria per prezzo di fabbrica. Per garantire la sicurezza e non inquinare l'ambiente la batteria deve essere riciclata 1:1 e restituita al produttore della batteria.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

SAMEBIKE

Bicicleta de montaña
eléctrica de litio

Manual del usuario

Licencia de producción nº: (粤) XK16-002-01025

Modelo: RS-A01



SAMEBIKE

El catálogo de baterías de litio para bicicletas

1. Nota importante	3
2. Desembalaje y especificaciones del product	4
3. Componentes del product	5
4. Método de montaje del producto	6
Ajustarelmanillar y la potencia	6
Instalación de la ruedadelanteras	6
Montarelguardabarros y el faro	7
Los pasos de instalación de la cesta	7
Pedal de montaje	7
El método de extracción de la batería	8
Instalación del asiento	8
5. Instrucciones del product	8
Método de carga	8
Pantalla LCD (instrucción de funcionamiento)	9
6. Preparación antes de montar	11
7. Política de garantía	11

1. Advertencia de importación

● Este manual incluye información importante sobre el rendimiento de seguridad e información de servicio. Por favor, asegúrese de haber leído el siguiente contenido de advertencia antes de la primera vez que utilice nuestro producto.

● Si presta bicicleta eléctrica a otras personas, por favor, deje que el usuario lea este manual, podría ayudar a disminuir el riesgo de accidente.

● Por favor, use un casco adecuado y seguro antes de conducir, use la ropa con rayas fluorescentes y reflectantes cuando viaje de noche. No exceda el límite de velocidad, es una razón principal de accidente de tráfico, debemos cumplir con la regla de tráfico, no debemos exceder el límite de velocidad.

● No toque el orificio de carga de la bicicleta, ni use metal tóxico, de lo contrario, el accidente será causado por el cortocircuito transitorio de la corriente.

● El arranque cero, el frenado frecuente, la conducción contra el viento, el transporte de personas o de cualquier cosa, la presión de aire insuficiente en los neumáticos. Todo esto utilizará mucha energía eléctrica, y entonces reducirá el kilometraje de resistencia. Si usted quiere el mejor kilometraje de resistencia, por favor haga lo siguiente:

- 1) utilice el modo de asistencia
- 2) en la premisa de la seguridad, no frenar con frecuencia o utilizar el arranque cero
- 3) No sobrecargue la moto
- 4) Antes de conducir, por favor, compruebe la presión del neumático y suministre suficiente presión

● Nuestra bicicleta eléctrica debe evitar la exposición prolongada al sol o la lluvia, evite el almacenamiento en lugares con alta temperatura o gas corrosivo, con el fin de evitar las piezas de galvanoplastia y la superficie de la pintura por la corrosión química y daños en las piezas eléctricas, lo que resulta en el fracaso operacional y accidentes.

● Es posible que su seguro actual no cubra la situación que puede encontrar al conducir una bicicleta eléctrica, por favor, póngase en contacto con su compañía de seguros o con su corredor de seguros para realizar la consulta pertinente.

● De acuerdo con la ley en China, para conducir una bicicleta eléctrica o una bicicleta eléctrica de tres ruedas se debe alcanzar la edad de 16 años. Si utiliza este producto en otros países, consulte las leyes y reglamentos locales.

● Al mismo tiempo, al frenar de emergencia, frene primero la rueda trasera y luego la delantera, cuando la velocidad de la bicicleta sea demasiado rápida. Existe el peligro de

2. Desembalaje y especificaciones del producto

Retire todo el material del paquete, luego inspeccione cada artículo en busca de daños accidentales que puedan haber ocurrido durante el envío. Debe encontrar cada uno de estos elementos en su caja.:



BICICLETA ELÉCTRICA




INSTRUMENTOS: LLAVE GRANDE*2
LLAVES ALLEN*4
DESTORNILLADOR*1



CARGADOR DE BATERÍAS

ARTÍCULO	ESPECIFICACIONES
Modelo	RS-A01
Dimensiones del producto	186,5x75x124,5 (cm)
Dimensiones del paquete	147x28x84 (cm)
Carga máxima	330 lbs (150kg)
Peso del paquete	77 lbs (35KG)
Peso de la bicicleta eléctrica	63,7 lbs (28,9kg)
Velocidad máxima	25mph
Batería / Cargador	Entrada 100-240V 50/60Hz CA Enchufe; Salida 54.6V2A DC2.1
Modo de pedaleo asistido	Aproximadamente 50-62 millas (80-100km)
Modo eléctrico puro	Aproximadamente 25-28 millas (40-45km)
Ángulo máximo de subida	14 grados
Tiempo de carga	5-7 horas
Presión de los neumáticos	Según la información real del neumático
Timbre / Bocina	Bocina eléctrica instalada
Puerto de carga USB	Tensión de salida 5V1A
Material del marco	Aleación de aluminio 6061
Nivel de IP	Ip54

3. Componentes del producto



- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Manillar | 8. Pedal |
| 2. Pantalla | 9. Juego de bielas |
| 3. Luz delantera LED | 10. Cadena |
| 4. Horquilla de suspensión | 11. Sillín |
| 5. Freno de disco | 12. Tija de sillín |
| 6. Neumático | 13. Motor |
| 7. Batería | 14. Volante de inercia |

4 . Método de montaje del producto

4.1 Ajuste del manillar y la potencia



Retire los 4 tornillos



Instale el manillar para ajustar la dirección



Apretar 4 tornillos para fijar el manillar

4.2 Instalación de la rueda delantera



Coloque los faros y el guardabarros delantero en los tornillos y apriételos



Prepare los neumáticos delanteros



Invierta la bicicleta para facilitar la instalación



Instale el disco con el disco de la bicicleta eléctrica en la dirección con el freno de disco



Coloque la manija de liberación rápida en el neumático



Apriete el muelle y la tuerca al tornillo



Después de atornillar con cierta fuerza, fije la manija de liberación rápida en la dirección de la flecha



Bloquee la manija de liberación rápida para completar la instalación de la rueda delantera

4.3 Montarelguardabarros y el faro




Afloje el tornillo del conjunto en sentido contrario a las agujas del reloj



Coloque y apriete los faros y el guardabarros delantero respectivamente



Instalar los faros y el guardabarros delantero



Fije el marco de hierro de soporte y gire los tornillos.

4.4 Los pasos de instalación de la cesta



Sacar la cesta



Afloje los tornillos del cabezal, alinee los agujeros de los tornillos del cesto con los del cabezal



Gire el tornillo



Finalmente, los faros pueden ser instalados debajo de la cesta

4.5 Instalación del asiento



Aloje la palanca de cierre rápido según la dirección



Inserte el tubo de asiento en la dirección



Después de ajustar la dirección y la altura del asiento, bloquee la palanca de cierre rápido



Complete la instalación del asiento

4.6 Pedal de montaje



Preparación para pedalear a la izquierda y a la derecha



El pedal "R" se instala en un lado del plato, y el "L" en el opuesto.



Apriete el pedal derecho "R" en sentido de las agujas del reloj.



Apriete el pedal izquierdo "L" en sentido contrario a las agujas del reloj.

4.7 El método de extracción de la batería



Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear y en el sentido contrario para bloquear la batería.



Retire la batería hacia arriba.



Retire la batería.

5. Instrucciones del producto

5.1 Método de carga



Enchufe el cargador en el orificio de alimentación.



La batería también se puede extraer para cargarla.



Enchufe el cargador en la fuente de alimentación.



La luz roja indica que la batería se está cargando, la luz verde indica que está llena.

5.2 Pantalla LCD (instrucción funcional)

Funciones

El medidor S1 ofrece una variedad de características para satisfacer sus necesidades de ciclismo, incluyendo:

- Indicador de potencia eléctrica inteligente
- Indicador de marcha
- Indicador de potencia del motor
- Indicación de velocidad (incluyendo velocidad tiempo real, velocidad máxima, velocidad media)
- Indicación del kilometraje (incluyendo el kilometraje individual y el kilometraje total)
- Control y visualización del empuje de asistencia
- Indicación de cruceo
- Control y pantalla de resaltado
- Indicación de código de error
- Indicador de conexión USB
- Indicador de conexión Bluetooth
- Ajuste de múltiples parámetros (como: diámetro de la rueda, límite de velocidad, ajuste de la potencia de la batería y ajuste de los parámetros de asistencia, etc.)





- ① Tecla menos
- ② Tecla más
- ③ Tecla de alternancia
- ④ Tecla de los faros
- ⑤ Tecla de encendido /apagado

◆ Encendido/apagado

Tras un pulsación prolongada del botón de encendido/apagado , el medidor comienza a funcionar y enciende a potencia de trabajo del controlador. En el estado de encendido, pulse prolongadamente el botón de encendido/apagado para desconectar la alimentación. En el estado de apagado, el medidor y no utiliza la energía de la batería, y la corriente de fuga del medidor es inferior a 1uA. Si la bicicleta eléctrica no se utiliza durante más de 10 minutos, el medidor se apagará automáticamente.

◆ Modo de asistencia al empuje

Mantenga pulsada la tecla después de 2 segundos, la bicicleta eléctrica entrará en el estado de empuje de asistencia eléctrica. La bicicleta eléctrica se desplaza a una velocidad inferior a 6 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, la pantalla muestra " ". Liberar el botón de asistencia, la bicicleta eléctrica tendrá la salida de potencia inmediatamente y volverá al estado anterior al modo de empuje de asistencia.
(Precauciones: El modo de asistencia al empuje sólo puede utilizarse cuando el usuario está empujando la bicicleta eléctrica. No lo utilice mientras conduce).

◆ Control de los faros

Prensa breve botón , hace que el controlador encienda los faros, atenúe la luz de fondo de los instrumentos y la visualización de la pantalla . Prensa breve botón de nuevo, para hacer que el controlador apague los faros, y la luz de fondo de los instrumentos para volver a la luminosidad.

◆ Selección de engranajes de potencia

Prensa breve o El botón para cambiar la marcha de la bicicleta eléctrica y cambiar la potencia de salida del motor. El rango de potencia de salida por defecto del medidor es de 0 a 5, 0 es la potencia de salida para la potencia más baja, 5 es la potencia más alta. Al llegar a la 5ª marcha, pulse el botón de nuevo, la pantalla del medidor seguirá mostrando 5 y parpadeará 5 para indicar que la velocidad actual es la más alta. Después de que el cambio descendente asistido alcance la marcha 0, presione brevemente el botón de nuevo, la pantalla del medidor seguirá mostrando 0, y 0 parpadea para indicar que la corriente es la marcha más baja. La marcha por defecto de inicio del medidor es 1.

◆ Conmutación de la interfaz de pantalla

Una vez encendido el instrumento, el instrumento mostrará la velocidad en tiempo real (km/h) y el kilometraje total (km) de forma predeterminada. Pulsando brevemente el botón para cambiar entre el kilometraje total (km), el kilometraje único (km), la velocidad máxima (km/h) y la velocidad promedio (km/h)



kilometraje total



kilometraje único



Velocidad media



Velocidad máximas

◆ Visualización de código de error **ERROR**

Cuando el sistema de control electrónico de la moto eléctrica falla, el contador se muestra automáticamente. Para la definición detallada del código de error, véase la Tabla 1 adjunta.

(Precauciones: Cuando aparezca el código de error, por favor, solucione el fallo a tiempo. Después de que se produzca el fallo, la bicicleta eléctrica no funcionará normalmente).

6. Notes

1. Antes de conducir, lea atentamente el «Manual del usuario». Compruebe si las piezas están en buen estado para garantizar la seguridad de su conducción.
2. Por favor, compruebe el estado del vehículo. Por favor, compruebe el freno, la rueda, el manillar, la hebilla de plegado, la parte de liberación rápida de la bicicleta eléctrica para asegurarse de que la bicicleta eléctrica tiene un buen estado.
3. Por favor, compruebe el sistema eléctrico: Para saber si la energía de la batería es suficiente, si no es suficiente, necesite cargarla lo antes posible.
4. Por favor, compruebe el sistema de frenos que funciona correctamente. Si no funciona correctamente, por favor, deje de usarlo, por favor, póngase en contacto con la persona oficial de servicio al cliente.

7. Política de garantía

1. Los usuarios deben operar de acuerdo con el manual del producto. En caso de cualquier fallo de funcionamiento causado por la calidad de la producción, la empresa cumplirá con las obligaciones de las tres garantías de acuerdo con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del estado.
2. La empresa sigue siendo responsable del servicio posventa de las averías más allá de las tres garantías y de los componentes principales en las tres garantías, pero habrá un coste de reparación.
3. Si el reemplazo de la batería durante el tiempo de garantía, nuestra empresa suministrará la batería a precio de fábrica. Para garantizar la seguridad y no contaminar el medio ambiente, la batería debe reciclarse 1:1 y devolverse al fabricante de la batería.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD

Address: NO.1 Factory, Xiling, HuaShan
town, HuaDu district. GuangZhou City,
GuangDong Province CHINA

MADE IN CHINA

AFTER SALES PROBLEMS
SCAN THE QR CODE



(Pre-sales, after-sales and installation videos)

GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC BICYCLE CO.,LTD

- 📍 Add : NO.1Factory, Xiling,HuaShan town , HuaDu dstrict, GuangZhou City, GuangDong Province CHINA
- 🌐 Official website: www.gzsamebike.com
- ✉ Please contact for after-sales questions
E-mail:sameway@gzsamebike.com
- ▶ <https://www.youtube.com/channel/UCDDJD4TNvZE1-Jb0bPkdonvQ>